

Veículo: C4 Pallas Montadora: Citroen
 Ano/Modelo: 2010/....

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	Pino 01	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no pino 01 do conector cinza de 2 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/VD 	Pino 14	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) no pino 14 do conector preto de 16 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/VD 	Pino 13	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) no pino 13 do conector preto de 16 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio preto/azul do alarme no fio azul da sirene.
	LJ 	Pino 15	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no pino 15 do conector cinza de 16 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	AM 	Pino 13	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no pino 13 do conector cinza de 16 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	VD 	Pino 27	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no pino 27 do conector Branco de 40 vias (Porta motorista), localizado atrás da barra de conectores.
	AZ 	Pino 01	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no pino 01 do conector verde de 16 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	PT 	Parafuso 10mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso 10 da barra de proteção vias, localizado na caixa de fusíveis.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.