

Veículo: Tracker Montadora: GM  
 Ano/Modelo: 2016...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VD/BR</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Branco pino 4 do conector azul da central original, localizada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ/RX</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Roxo pino 4 do conector preto da central elétrica, localizada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ/BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco pino 2 do conector marron da central original, localizada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
<b>LED</b>	<b>AM</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Cinza, localizado no pino 21 do conector Branco da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	<b>VD/AM</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz de teto temporizada) no fio Cinza localizado no chicote da coluna esquerda do parabrisa.
	<b>AZ</b> 	<b>VD/RX</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Verde/Roxo pino 15 do conector preto da central original, localizada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de aterramento do veículo, localizado na soleira esquerda.
	<b>CZ</b> 	<b>VD/BR</b> 	Conecte o fio Cinza do alarme (Saída auxiliar 2) ao fio Verde/Branco pino 26 do conector azul da central original, localizada na coluna esquerda. Em seguida, configure a saída auxiliar para realizar a função Pisca Alerta. (Conforme a tabela abaixo).

## 5. TABELA DE CONFIGURAÇÃO

FUNÇÃO / COR DO FIO	PARÂMETRO	VALOR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saída aux. 1 <b>BR/VD</b> 	1	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Saída aux. 2 <b>CZ</b> 	2	Abertura de Vidro	Corte de partida					Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).