

Veículo: Lancer Montadora: Mitsubishi  
 Ano/Modelo: 2016/2017

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K 150, 350 ou 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>PT/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Preto/Vermelho do conector Preto de 2 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul do conector Branco de 18 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Vermelho do conector Branco de 18 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da sirene.
	<b>VM/PT</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) ao fio Cinza do conector Branco de 26 vias, localizado abaixo da caixa de fusíveis.
	<b>VM/AM</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) ao fio Vermelho do conector Branco de 12 vias, localizado abaixo da caixa de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Amarelo do conector Marrom de 16 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>AZ</b> 	<b>RX</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Roxo do conector Marrom de 16 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso terra original próximo ao descanso de pé.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).