

Veículo: Stilo Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2006

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **K150**, **K350** ou **K550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho de alimentação da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	Pino 38	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 38 do conector Azul, localizado na parte inferior da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	Pino 39	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 39 do conector Azul, localizado na parte inferior da caixa de fusíveis.
	VM/PT 	MR/BR 	Conecte o fio Vermelho/ Preto do alarme (Sinal destrava negativo), ao fio Marrom/ Branco pino 25 do conector Azul do módulo localizado dentro da porta do motorista ou no chicote, próximo à fechadura do veículo
	VM/AM 	CZ/BR 	Conecte o fio Vermelho/ Amarelo do alarme (Sinal de trava negativo), ao fio Cinza/ Branco pino 24 do conector Azul do módulo localizado dentro da porta do motorista ou no chicote, próximo à fechadura do veículo.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VD 	Pino 08	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no pino 08 do conector Preto, localizado na parte inferior da caixa de fusíveis.
	AZ 	Pino 31	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no pino 31 do conector Azul, localizado atrás da caixa de fusíveis.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de fixação da caixa de fusíveis.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.