

Veículo: Stilo Montadora: Fiat  
 Ano/Modelo: 2007

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho de alimentação da caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>Pino 38</b>	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 38 do conector Azul, localizado na parte inferior da caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>Pino 39</b>	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 39 do conector Azul, localizado na parte inferior da caixa de fusíveis.
	<b>LJ</b> 	<b>LJ/VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal positivo destrava) ao fio Laranja/Verde no conector preto grande na parte dianteira da caixa de fusíveis.
	<b>AM</b> 	<b>BR/PT</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal positivo trava) ao fio Branco/Preto no conector preto grande na parte dianteira da caixa de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	<b>VD</b> 	<b>Pino 08</b>	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no pino 08 do conector Preto, localizado na parte inferior da caixa de fusíveis.
	<b>AZ</b> 	<b>Pino 31</b>	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no pino 31 do conector Azul, localizado atrás da caixa de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de fixação da caixa de fusíveis.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).