

Veículo: Sentra Montadora: Nissan  
 Ano/Modelo: 2007

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Pósitivo) ao fio Verde do carro, localizado no comutador de chave.
	<b>PT/VD</b> 	<b>LJ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Laranja do carro, localizado no conector cinza na base de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul do carro, localizado no conector cinza na base de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	<b>LJ</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Detrava) ao fio Verde do carro, localizado no chicote que sai da porta do motorista (rodapé esquerdo).
	<b>AM</b> 	<b>RX</b> 	Conecte o fio Amarelo do carro (Trava) ao fio roxo do carro, localizado no conector cinza na base de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Azul do carro, localizado no interruptor de portas na coluna do carro.
	<b>AZ</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Amarelo do carro, localizado no comutador de chave.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm na estrutura de ferro embaixo do volante.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).