INFORMATIVO TÉCNICO KOSTAL

Informativo n° 112/15

Veículo: Versa **Montadora:** Nissan
Ano/Modelo: 2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE ou KAPT 550.**

*** A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.**

INSTALAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM	BR	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Branco do carro, localizado no conector de 1 via que alimenta a base de fusiveis
	PT/VD	BR	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Branco do carro, localizado no conector preto de 15 vias na central original no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/VD	RX	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Roxo do carro, localizado no conector preto de 15 vias na central original no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/AZ	AZ	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	LJ	VD	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Verde do carro, localizado no conector preto de 15 vias na central original no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AM	AZ	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Azul do carro, localizado no conector preto de 15 vias na central original no rodapé esquerdo (lado motorista).
	VD	AZ	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Azul do carro, localizado no conector branco de 15 vias na central original no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AZ	CZ	Conecte o fio Azul do alarme (Pos-chave) ao fio Cinza do carro, localizado no conector de 1 via ao lado do conector que alimenta a base de fusiveis
	PT	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxilio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com.**

© 2008, Leopold Kostal GmbH & Co. KG. Contents and presentation are protected world-wide.
Any kind of using, copying etc. is prohibited without prior permission. All rights - incl. industrial property rights - are reserved.